

مسرد المفاهيم والمصطلحات

المتر المعدني: شريط صلب مرن مدرّج، يُلف في عُلبة من المعدن أو البلاستيك، وهو معدّ للقياسات الصغيرة والكبيرة.

الشنكار: من أدوات القياس، ويُستخدم في وضع إشارات على سطح القطع الخشبية، وتحديد المسافات لغايات القطع.

منشار التمساح: منشار مسنن يُستعمل في الشق الطولي والقطع العرضي لفصل القطع الخشبية.

منشار سراق الظهر: منشار مستطيل الشكل، يُستخدم في نشر قطع الخشب الصغيرة.

الرابوخ: أكبر الفارات حجماً، ويُستعمل لتنعيم السطوح الخشبية الطويلة.

فأرة التنعيم: أداة تُستخدم في تنعيم السطوح الخشبية.